

Sistem ve Ağ Hizmetleri - Sistem ve UPS Odası Takip İşlemleri

	Sistem Yöneticisi	Sistem Operatörü	Ortam Denetleme Sistemi
Aşama - 1 1-7 GÜN	Sistem Yöneticisi ve Fima tarafından Ortam denetleme sistemi devreye alınır.		Ortam denetleme sistemi Eposta aracılığıyla Sistem yöneticisi ve operatöre bilgilendirmede bulunur.
Aşama 2 1 GÜN	Sistem yöneticisi operatöre gerekli teknik müdahale için direktifleri verir ve operatörle birlikte uygular.	Operatör alarm durumuna göre acil müdahalede bulunur. Teknik müdahale için sistem yöneticisinden talimat bekler	